



La regolazione del piano d'appoggio della mensola si compie dopo il montaggio operando con una chiave sul dado(4).

Si raccomanda di non usare la percussione per eseguire i fori su pareti forate. Prestare attenzione a non rompere le paratie interne dei mattoni che compongono la parete.

Foro da eseguire per il tassello: Ø 16 [mm]
 Foro da eseguire per la regolazione: Ø 10 [mm]

Portata singola mensola: 340 [mm] 75 [daN]
 Portata singola mensola: 460 [mm] 65 [daN]

(1daN~1kg)



OTER HELP: +39 035 43 87 110
 assistenza@oterspa.it

